



RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:50



- UWAGI:
- Pod fundamentami wykonać 10 cm. podkład z "chudego" betonu klasy B15.
 - Zbrojenie ścian fundamentowych na długości należy łączyć na zakład min. 600mm. Połączenia te powinny być względem siebie przesunięte.
 - Fundamenty zasypać gruntem piaszczystym zagęszczonym do $\lambda_s=0.98$
 - Rysunki rozpatrywać łącznie z opracowaniami pozostałych branż.
 - Zbrojenie fundamentów przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.
 - Przed przystąpieniem do betonowania należy wypuścić pręty startowe dla słupów.

<